

Vocal-Harmony speichern für den Karaoke-Gesang

1. **SONG-Taste drücken**
Schalter A
 2. **Song auswählen**
Schalter A-J
 3. eventuell **VOCAL HARMONY drücken**
Schalter A-J
 4. **VH SELECT drücken**
im Bedienungsfeld MIC
 5. **VH-Typ wählen**
-
6. **DIGITAL RECORDING drücken**
im Bedienungsfeld MENU
 7. **SONG CREATOR wählen**
Schalter A
 8. **CHANNEL wählen**
Schalter BACK/NEXT (T(1), Schalter TAB (T2)
 9. **SET UP wählen**
Schalter B
 10. **Haken bei MIC SETTING setzen**
Schalter G
 11. **EXECUTE drücken**
Schalter D
 12. **SAVE drücken**
Schalter I
-
13. **Laufwerk wählen**
Schalter BACK/NEXT (T(1), Schalter TAB (T2)
 14. **Ordner, Unterordner wählen**
solange bis der unter Punkt 2 angewählte Song erscheint
 15. **SAVE drücken**
Schalter 6 unten
 16. **OK drücken**
Schalter 8 oben
 17. **YES drücken**
 - 18.
 19. **EXIT drücken**
 20. **EXIT drücken** (nochmal)
-