

Der Fußschweller

Yamaha FC 7

Viele Keyboardspieler kommen von der Orgel. Sie sind das Spiel mit Schweller gewöhnt. Für sie und nicht nur für sie empfiehlt sich ein Schweller.

Wenn er nur auf Right 1-3 wirkt - die Lautstärke für Style usw. bleiben gleich - kann man nuancierter betonen und dynamischer spielen.

1. FUNCTION drücken

im Bedienungsfeld MENU

2. CONTROLLER auswählen

Schalter D

3. FOOT PEDAL auswählen

Schalter BACK/NEXT

4. VOLUME auswählen

Schalter C oder D

5. Right 1- 3 auf ON stellen

Alles andere auf OFF stellen

6. Speichern

(jede Reg.-Memory-Taste extra)

Kabel vom FC 7 > Tyros2:

----- ASSIGNABEL FOOT PEDAL -----
- 3 VOLUMEN