

## **Anschlagdynamic (Initial-Touch) für SAV-Voices**

Bei SAV-Voices muß immer INITIAL-TOUCH gedrückt sein.

Falls sich der Voice-Effekt nur unter großem Druck auf die Tasten einstellt, ändern Sie die Anschlagempfindlichkeit auf Soft 1 oder Soft 2.

- 1. FUNCTION drücken**
- 2. CONTROLLER wählen**
- 3. KEYBOARD-PANEL wählen**

Schneller geht's mit **DIRECT ACCESS + Initial-Touch**