

Löschung einer Audio-Datei auf einem USB-Stick

-

1. USB-Stick einstecken

in USB TO DEVICE

2. SELECT drücken

Wenn die Play-List erscheint, nochmal SELECT drücken

3. EXPORT drücken

4. OK drücken

gegebenenfalls vorher CHANGE MENU drücken

5. DELETE drücken

6. Datei auswählen

7. OK drücken

8. OK drücken