

## **A-capella-Gesang mit Vocal-Harmony**

Wenn die Begleitautomatik mit OFF bei STOP ACMP geschaltet ist, ist nichts bei angeschlagenen Tasten zu hören. Die gespielten Akkorde werden aber erkannt.

Der VH wird dadurch gesteuert. Man kann also mehrstimmig singen.

- 1. ACMP einschalten**
- 2. Direkt Access drücken**
- 3. Sync Stop drücken**
- 4. OFF bei "Stop-ACMP" wählen**
- 5. Akkord spielen**