

## Im Tyros selbst erstellten Text zum Singen auswählen

### 1. NEW SONG wählen

Schalter A

### 2. Speicherort des Textes wählen

mit TAB - z.B. HD1

### 3. Text-Ordner wählen

Schalter A- J

### 4. LYRICS/TEXT drücken

in SONG CONTROL

kein Text auf dem Bildschirm

vorhandenen Text "löschen"

CLEAR drücken  
> weiter mit 5)  
> weiter mit 6)  
> weiter mit 8) usw.

### 5. TEXT FILE drücken

Schalter 'A - J'

### 6. Speicherort des Textes wählen

mit TAB - z.B. HD1

### 7. Text-Ordner wählen

### 8. gewünschten Song-Text wählen

### 9. LYRICS/TEXT drücken

in SONG CONTROL

### 10. eventuell Schrift wählen